

Prima di utilizzare il prodotto NightSearcher, si prega di leggere il manuale d'uso, che contiene importanti informazioni di sicurezza e istruzioni per l'uso. Seguendo questi consigli contribuirà a garantire che il prodotto funziona al suo massimo potenziale.

Il vostro proiettore Solaris è stato progettato per offrire una lunga durata e illuminazione potente in grado di soddisfare i requisiti di illuminazione più all'aperto e al coperto, dove non c'è corrente di rete disponibili. E 'priva di cavi finali, silenzioso e veloce da installare.

SPECIFICHE					
SOLARIS 3500					
	LITE	SOLO	DUO 24	DUO 38	QUATTRO
Luminosa	3500/2000 Lm	3500/2000 lm	7000/4000 lm	7000/4000 lm	14000/ 8000 lm
Sorgente di luce	18x CREE® LEDs				
Durata	6h (Full) 13h (Half) 26h lampeg- giante 600h stare a	9h (Full) 18h (Half) 36h 900h stare a	4.5h (Full) 9h (Half) 18h 450h stare a	7h (Full) 14.5hrs (Half) 29h 750h stare a	3h 30 (Full) 7h (Half) 14h 375h stare a
Batteria	12V 17 A/h lead acid	12V 24 A/h lead acid	12V 24 A/h lead acid	12V 38 A/h lead acid	12V 38A/h lead acid
Tempo di ricarica	5h	7h	7h	10h	10h
Capo	L300 x W58 x H248 mm				
Dimensioni					
Dimensioni cassa	L250xW180 x H140mm	L455xW315 xH365mm	L455xW315 xH365mm	L665xW335 xH500mm	L665xW335 xH500mm
Peso (kg)	10.7	16.4	19.3	32	35
Numero di parte	NSSOLARISLITE	NSSOLARIS1	NSSOLARIS2	NSSOLARIS2-38	NSSOLARIS4

SOLARIS 6000					
	LITE - 6K	SOLO - 6K	DUO 24 - 6K	DUO 38 6K	QUATTRO 6K
Luminosa	6000 / 3000 lumens	6000 / 3000 lumens	12000 /6000 lumens	12000 / 6000 lumens	24000 / 12000 lumens
Durata	2h45 (High) 45m (reducing)	2h45 (High) 1h15 (reducing)	1h20 (High) 45m (reducing)	2h30 (High) 2h15 (reducing)	1h15 (high) 1h (reducing)

Nonostante sia stata presa per assicurare che l'accuratezza delle informazioni fornite in questo opuscolo sono corrette al momento di andare in stampa, La politica Nightsearcher di miglioramenti continui, determina il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

#### ON / OFF & FUNZIONAMENTO

Premere una volta per la piena potenza> premere due volte per metà potenza> tre volte per LAMPEGGIANTE Press> quattro volte per standby ' > Comunicati cinque volte e la luce si spegne.

\* STANDBY - questo lampeggia due piccole 'find me' LED rossi per permettere alla luce di essere lasciato in condizioni di totale buio.

#### PRODOTTO SET UP

La testa della luce può essere montato direttamente nella presa power pack o montato sul palo estensibile.

- Inserire asta di prolunga nella presa Power Pack e fissare stringendo la mano-ruota.
- Inserire la testa della lampada sul contenitore asta di prolunga e fissare nello stesso modo. Alza la testa della lampada e asta di prolunga con l'estensione delle sezioni e assicurare ogni sezione fino all'altezza desiderata è necessario.
- Impostare la luce l'angolazione desiderata e collegare il cavo alla presa di uscita alimentatore e accendere.
- L'interruttore off è un interruttore a pulsante si trova nell'angolo in basso a sinistra della testa luce

#### CARICA BATTERIA

Input 100V ~ 240V AC, 50 Hz / Output - 12volt DC 2'

- Collegare il caricabatterie a rete elettrica e accendere il socket. Il LED sul caricabatteria si illuminerà in verde per indicare la tensione di rete presente.
- Inserire il caricatore nella presa di ricarica del potere imballare il LED mostrerà ambra / arancione per indicare l'unità è sotto carica. Il LED diventa verde quando la carica è completa.
- Non utilizzare caricabatterie diversi da quelli previsti. In caso contrario, potrebbe danneggiare il prodotto, causare incendi o lesioni personali

#### MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

La mancata osservanza di manutenzione della batteria potrebbe compromettere seriamente la performance e la durata della batteria.

- Collocare sempre l'unità batteria sotto carica dopo ogni uso, non può essere sovraccarica.
- Se la lampada è memorizzato, al fine di impedire il degrado della batteria, essa deve essere ricaricata ogni 2-3 mesi
- L'alimentatore / case dispone di un LED indicatore di stato della batteria. Premere il pulsante 'stampa di test' pulsante e la spia diventa verde per indicare un elevato stato di carica, ambra per mostrare parziale carica e rosso per indicare la carica della batteria è basso.
- Un LED rosso lampeggiante indica che la batteria ha bisogno immediato di ricarica.

Sostituzione della batteria può essere effettuata dall'utente finale. In alternativa, il vostro elettricista locale può aiutare. In caso di dubbi contattare il fornitore, o Nightsearcher chiamata; +44 (0) 23 9238 9774.

#### WARRANTY

NightSearcher prodotti sono stati accuratamente testati e controllati prima della spedizione e sono garantiti esenti da difetti materiali e di fabbricazione per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto, a condizione che le istruzioni allegate sono state seguite.

In caso di problemi con il prodotto NightSearcher, si prega di restituire il prodotto, completo di ogni caricabatterie, al tuo posto o acquisto oppure contattare NightSearcher Ltd diretta.

Se dopo l'ispezione si è constatato che la colpa è che si verificano a causa di difetti nei materiali o di lavorazione, le riparazioni saranno effettuate gratuitamente. Questa garanzia non si applica a normale usura, né copre eventuali danni causati da abusi, incuria o insicuri, alterazioni, incidenti, o tentativi di riparazione o fatta da qualsiasi personale senza l'approvazione preventiva da parte NightSearcher Ltd. Batterie e le lampade sono oggetti di consumo e non sono coperti da questa garanzia. La garanzia NightSearcher non è efficace a meno che non si può produrre una ricevuta di acquisto datata.

Si prega di notare che questa garanzia non pregiudica i diritti legali.

请在使用NightSearcher产品前阅读此用户手册，因为它包含重要的安全信息和操作说明。遵照本手册的建议将有助于您的产品使用最优化。

Solaris 泛光灯的设计为您提供持续长时间和强大的泛光照明，将满足大多数没有可用的电源的室外和室内照明的要求。此泛光灯不需要拖电缆，运转安静，可快速安装。

参数					
有 4 个照明模式：全光，半光，闪光和备用光。					
SOLARIS 系列					
	LITE	SOLO	DUO 24	DUO 38	QUATTRO
光输出	3000 / 1500 流明	3000 / 1500 流明	6000 / 3000 流明	6000 / 3000 流明	12000 / 6000 流明
光源	18x CREE® LEDs				
运行时间	6 小时(全光) 13 小时(半光) 26 小时(闪光) 600 小时(备用光)	9 小时(全光) 18 小时(半光) 36 小时(闪光) 900 小时(备用光)	4.5 小时(全光) 9 小时(半光) 18 小时(闪光) 450 小时(备用光)	7 小时(全光) 14.5 小时(半光) 29 小时(闪光) 750 小时(备用光)	3.5h (全光) 7 小时(半光) 14 小时(闪光) 375 小时(备用光)
电池	12V 17 安/小时 铅酸蓄电池	12V 24 安/小时 铅酸蓄电池	12V 24 安/小时 铅酸蓄电池	12V 38 安/小时 铅酸蓄电池	12V 38 安/小时 铅酸蓄电池
充电耗时	5 小时	7 小时	7 小时	10 小时	10 小时
头尺寸(毫米)	长 300 x 宽 58 x 高 248				
箱尺寸(毫米)	长 250x 宽 180 x 高 140	长 455x 宽 315 x 高 365	长 455x 宽 315 x 高 365	长 665x 宽 335 x 高 500	长 665x 宽 335 x 高 500
重量(公斤)	10.7	16.4	19.3	32	35
部件号	NSSOLARISLITE	NSSOLARIS1	NSSOLARIS2	NSSOLARIS2-38	NSSOLARIS4

SOLARIS 6000 系列(光源,电池,充电耗时,尺寸和重量跟上面相同)

	LITE - 4K	SOLO - 4K	DUO 24 - 4K	DUO 38 4K	QUATTRO 4K
光输出	6000 / 3000 流明	6000 / 3000 流明	12000 /6000 流明	12000 / 6000 流明	24000 / 12000 流明
运行时间	2 小时 45 分钟 (高) 45 分钟(降低功耗) [耗]	2 小时 45 分钟(高) 1 小时 15 分钟(降低功耗) [耗]	1 小时 20 分钟 (高) 2 小时 15 分钟(降低功耗) [耗]	2 小时 30 分钟(高) 2 小时 15 分钟(降低功耗) [耗]	1 小时 15 分钟 (高) 1 小时[降低功耗耗] [耗]

尽管我们努力确保这本小册子提供的信息在付印时是准确的，但由于 Nightsearcher 公司不断改进的政策，Nightsearcher 公司有权决定改变规格而不另行通知。

#### ON / OFF 开关模式操作

按一次选全光模式>按二次选半光模式>按三次选闪光模式>按四次选备用光模式 > 按五次选关闭

\* 备用光-两个小'find me'红色 LED 指示灯闪烁，可以关闭光源到完全黑暗。

#### 产品设置

灯头可直接安装到电源组插座或安装在伸缩杆。

- ☒ 延伸杆插入到电源组插座，拧紧手轮固定。
- ☒ 灯头插入到延长杆插座，并以同样的方式固定。通过延伸和固定每个部分来升高灯头和伸缩杆，直到达到所需的高度。
- ☒ 把灯调整到所需的角度，并将电缆连接到电源组输出插座和开关。
- ☒ 开关是一个按钮开关，位于光头底部左角。

#### 电池充电

- ☒ 输入 100 伏 ~ 240 伏 交流, 50 赫兹/ 输出- 12 伏 直流
- ☒ 将充电器插到电源和开关的插座，充电器上的 LED 指示灯将变为绿色，表示电源电压正常。
- ☒ 将充电器插入充电的电源插座，LED 指示灯会显示琥珀色/橙色标志表明在充电。充电完成后，LED 指示灯将变成绿色。
- ☒ 不可使用任何非本公司提供的充电器，否则可能损害该产品，引起火灾或人身伤害。

#### 产品维护

未能遵守以下电池的维护会严重影响电池的性能和寿命。

- ☒ 每次使用后，要给电池充电，不能过度充电。
- ☒ 如果该灯存放起来不使用，为了防止电池的劣化，应每 2-3 个月充一次电。
- ☒ 电源包/箱有 LED 电池状态指示灯。按 'press to test' (测试) 按钮，指示灯会显示绿色，表示高电量状态，琥珀色表示部分电量，红色表示电池电量低。
- ☒ 闪烁的红色 LED 指示灯 表示该电池需要立刻充电。

该电池可以由用户更换。此外也可以请您当地的电工帮助更换。如果有任何疑问，请联系您的供应商，或致电 Nightsearcher 公司 +44 (0)23 9238 9774.

#### 保修

NightSearcher 产品装运之前已经过严格检验合格，保证材料无缺陷，做工完好, 质保期为购买日起的 12 个月， 但条件是买方使用时必须遵循随附的说明书。

如果发现产品有问题，请将该产品连同充电器退回到购买处，或直接联系 NightSearcher 有限公司。

地址  
**NightSearcher Limited**  
Unit 4 Applied House  
Fitzherbert Spur  
Farlington  
PORTSMOUTH  
Hampshire  
PO6 1TT  
UK  
电话: +44 (0)23 9238 9774 | 电子邮箱: sales@nightsearcher.co.uk

如果经检查发现，故障发生是由于有缺陷的材料或做工引起，本公司将免费维修。保修范围不包括由于产品的正常老化所产生的磨损和损坏，也不包括由于使用不当、粗心 / 不安全处理、改动、事故、或由未经 NightSearcher 有限公司许可的人员试图修理或修理所造成的任何损坏。电池为消耗品，不在保修之列。您的保修需要提供购买该产品的收据证明方才有效。

请注意，此保修不影响您的法定权利。

本取扱説明書には、NightSearcher 製品を安全に使用していただくための注意事項および使い方が記載されています。本製品の性能を最大限に活かし、効果的にご利用いただくため、ご使用になる前に本説明書を必ずお読みになり、説明書の指示に従ってご使用ください。

Solaris フラッドライトは、主電源が使えない場合でも長時間の使用が可能で、屋内外のほとんどの照明ニーズに対応できるパワフルな投光器です。煩わしいケーブルを必要としないため、静かで、設置も簡単です。

光モードは、フル、ハーフ、点滅、スタンバイの 4 種類があります。

#### SOLARIS

	LITE	SOLO	DUO 24	DUO 38	QUATTRO
光出力	3000 / 1500 lm	3000 / 1500 lm	6000 / 3000 lm	6000 / 3000 lm	12000 / 6000 m
光源	18x CREE® LEDs				
駆動時間	3 時間 (フル) 13 時間 (ハーフ) 26 時間 (点滅) 600 時間 (スタンバイ)	9 時間 (フル) 18 時間 (ハーフ) 36 時間 (点滅) 900 時間 (スタンバ イ)	4.5 時間 (フル) 9 時間 (半光) 18 小时(闪光) 450 小时(备用光)	7 小时(全光) 14.5 小时(半光) 29 小时(闪光) 750 小时(备用光)	3.5 時間 (フル) 7 時間 (ハーフ) 14.5 時間 (ハーフ) 29 時間 (点滅) 750 時間 (スタンバイ) 375 時間 (スタンバイ)
バッテリー	12V 17 A/h ドライバッテリー	12V 24 A/h ドライバッテリー	12V 24 A/h ドライバッテリー	12V 38 A/h ドライバッテリー	12V 38A/h ドライバッテリー
充電時間	5 時間	7 時間	7 時間	10 時間	10 時間
ヘッド寸法 ( mm )	幅 300 x 奥行 58 x 高さ 248				
ケース寸法 ( mm )	幅 250x 奥行 180x 高さ 140	幅 455x 奥行 315 x 高さ 365	幅 455x 奥行 315x 高さ 365	幅 665x 奥行 335x 高さ 500	幅 665x 奥行 335 X 高さ 500
質量 (kg)	10.7	16.4	19.3	32	35
品質	NSSOLARISLITE	NSSOLARIS1	NSSOLARIS2	NSSOLARIS2-38	NSSOLARIS4

SOLARIS 6000 ( 光源、バッテリー、充電時間、寸法や重量は上記とすべて同じです )

	LITE - 6K	SOLO - 6K	DUO 24 - 6K	DUO 38 6K	QUATTRO 6K
光出力	3000 / 3000 lm	3000 / 3000 lm	12000 / 6000 lm	12000 / 6000 lm	24000 / 12000 lm
駆動時間	2 時間 45 分(強) 45 分(電力低下)	2 時間 45(強) 1 時間 15 分(電力低下)	1 時間 20(強) 45 分(電力低下)	2 時間 30 分(強) 2 時間 15 分(電力低下)	1 時間 15 分 (強) 1 時間(電力低下)

当社では、本冊子の作成段階において可能な限り正確な情報を提供しよう努めておりますが、NightSearcher 継続的改良方針に従い、仕様は予告なく変更されることがありますので予めご了承ください。

1 回押すとフルパワー、2 回押すとハーフパワー、3 回押すと点滅、4 回押すとスタンバイモードに切り替わります。5 回押すと、スイッチはオフになります。  
'スタンバイモードでは、ライトがオフの状態でも、2 つの小さな赤色 LED ライトが点滅し、暗闇でもスイッチの場所が分かります。

ライトのヘッド部は、パワーバックのレセプタクルに直接取り付けるか、伸縮式ポールに取り付けることができます。  
☒ 伸縮式ポールをパワーバックのレセプタクルに挿入し、ハンドホイールを締めて固定します。  
☒ ランプヘッドを延長ポールのレセプタクルに挿入し、同じ要領で固定します。セクションを延長しながら、ランプヘッドと延長ポールの位置を高くし、適切な位置になったところでセクションを固定します。  
☒ ライトを適切な角度に設定し、ケーブルをパワーバックの出力ソケットに接続してスイッチをオンにします。  
☒ [ON/OFF] スwitchは、ライトのヘッド部の左下角にある押しボタン式のスイッチです。

- ☒ 入力 100V ~ 240V AC, 50 Hz / 出力 - 12volts DC
- ☒ 充電器をコンセントに繋いで、ソケットのスイッチをオンにします。充電器の LED が、電源電圧の存在を示す緑色に点灯します。
- ☒ 充電器をパワーバックの充電ソケットに差し込むと、LED がオレンジ色に変わり、ユニットが充電中であることを知らせます。充電が完了すると、LED は緑色に変わります。
- ☒ 付属の充電器以外は使用しないでください。製品の破損、火災、けがの原因となります。

バッテリーのメンテナンスを怠ると、バッテリーの性能や寿命に重大な影響を及ぼす可能性があります。

- ☒ 使用後は必ずバッテリー ユニットを充電してください。過充電になる危険はありません。
- ☒ ランプを保管する場合は、バッテリーの劣化を防止するため、2-3 か月に一度、充電してください。
- ☒ パワーバックとケースには、LED バッテリーのステータスインジケーターがっています。[press to test] ボタンを押すと、バッテリーの残量が十分にあるときは緑色、やや少なくなってきたときはオレンジ色、わずかなときは赤色にインジケーターが点灯します。
- ☒ LED ライトが赤色に点滅しているときは、ただちに充電が必要です。

バッテリーの交換は、お客様ご自身で行うことができます。また、お近くの電気店に依頼することもできます。ご不明な点は、サプライヤーまたは NightSearcher までお問い合わせください (0044 (0)23 9238 9774)。

NightSearcher の製品は全て、厳重なテストおよび検査を経て出荷されます。ご購入いただいた製品は、購入日から 12 か月間は、同封の取扱説明書に従って正しく使用されたことを条件に、材料および製造に欠陥がないことを保証されています。

万一本製品に不具合が生じた場合、お手数ですが、本製品と、充電器がある場合は充電器を、購買先の販売店まで返品していただくが、NightSearcher まで直接ご連絡ください。

会社所在地およびお問合せ先:  
**NightSearcher Limited**  
T:+44 (0)23 9238 9774 | E:sales@nightsearcher.co.uk

検証の結果、欠陥が不良材料または製造によるものであった場合は、製品を無償で修理させていただきます。本保証は、通常の使用による磨耗等には適用されません。また、誤用、過失、改ざん、事故、もしくは NightSearcher による事前の承認なしに個人的に試みられた修理が原因による破損も一切保証の対象外となります。

バッテリーは消耗品のため、保証の対象外となります。保証サービスをお求めの際は、保証が有効であることを確認するため、購入日を明記した領収書が必要です。

本保証が、お客様の制定法上の権利に影響を与えることは一切ありません。

T: +44 (0)23 9238 9774 • E: sales@nightsearcher.co.uk  
UK  
Hampshire, PO6 1TT  
Farlington, PORTSMOUTH  
**NightSearcher Limited**  
Unit 4 Applied House, Fitzherbert Spur  
Address and contact details;

recycle it on your behalf.  
Alternatively, NightSearcher is happy to take receipt of this product at end-of-life and will waste. Recycle where facilities exist. Check with your local authority for recycling advice.  
electrical products, bulbs and batteries should not be disposed of with ordinary household waste. Recycle where facilities exist. Check with your local authority for recycling advice.  
If at any time, you need to dispose of this product or parts of this product, please note that waste

#### SAFE DISPOSAL OF ELECTRICAL PRODUCTS



# SOLARIS

LITE | SOLO | DUO<sup>24&38</sup> | QUATTRO



## USER MANUAL



Your Solaris floodlight is designed to provide you with long duration and powerful floodlighting that will meet most outdoor and indoor lighting requirements where there is no mains power available. It is free of trailing cables, quiet running and quickly installed.

Before using your NightSearcher product, please read this user manual, it contains important safety information and operating instructions. Following this advice will help ensure that your product operates to its maximum potential.

SPECIFICATION					
SOLARIS 3500					
	LITE	SOLO	DUO 24	DUO 38	QUATTRO
Light Output (lumens)	3500/2000	3500/2000	7000/4000	7000/4000	14000/8000
Light Source	18x CREE® LEDs				
Running Time	6h Full	9h Full	4.5h Full	7h Full	3h 30 Full
	13h Half	18h Half	9h Half	14.5hrs Half	7h Half
	26h Flashing	36h Flashing	18h Flashing	29h Flashing	14h flashing
	600h	900h standby	450h standby	750h standby	375h standby
	standby				
Battery	12V 17 A/h	12V 24 A/h	12V 24 A/h	12V 38 A/h	12V 38A/h
	lead acid	lead acid	lead acid	lead acid	lead acid
Charge Time	5h	7h	7h	10h	10h
Head Size	L300 x W58 x H248mm				
Case Size (mm)	L250xW180	L455xW315	L455xW315	L665xW335	L665xW335
Weight (kg)	10.7	16.4	19.3	32	35
Part No.	NSSOLARISLITE	NSSOLARIS1	NSSOLARIS2	NSSOLARIS2-38	NSSOLARIS4

SOLARIS 6000					
	LITE – 6K	SOLO – 6K	DUO 24 – 6K	DUO 38 6K	QUATTRO 6K
Light Output (Lumens)	6000/3000	6000/3000	12000/6000	12000/6000	24000/12000
Running Time	2h45 (High)	2h45 (High)	1h20 (High)	2h30 (High)	1h15 (high)
Time	45m (reducing)	1h15 (reducing)	45m (reducing)	2h15 (reducing)	1h (reducing)

Whilst every effort has been taken to ensure that the accuracy of the information supplied in this booklet is correct at the time of print, The Nightsearcher policy of continuous improvements, determines the right to change specifications without notice.

ON / OFF & MODE OPERATION					
Press once for FULL power > press twice for HALF power > three times for FLASHING > Press four times for STANDBY* > Press five times and the light will switch OFF					
* STANDBY – this flashes two small 'find me' red LEDs to enable the light to be left OFF in totally dark conditions.					

PRODUCT SET UP					
<ul style="list-style-type: none"><li>The light head can be mounted directly into the power pack receptacle or mounted on the extendable pole.</li><li>Insert extension pole into the power pack receptacle and secure by tightening the hand-wheel.</li><li>Insert Lamp head onto the extension pole receptacle and secure in the same manner. Raise lamp head and extension pole by extending the sections and securing each section until the desired height is required.</li><li>Set the light to the desired angle and connect the cable to the power pack output socket and switch on.</li><li>The on off switch is a push button switch located on the bottom left hand corner of the light head.</li></ul>					
BATTERY CHARGING					
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Input</b> 100V – 240V AC, 50 Hz / <b>Output</b> – 12volts DC</li><li>Plug the charger into the mains supply and switch on at the socket. The LED on the charger will glow green to indicate mains voltage present.</li><li>Plug the charger into the charging socket of the power pack the LED will show amber/orange to indicate the unit is under charge. The LED will turn green when charging is complete.</li><li>Do not use any chargers other than those provided. Failure to do so could damage the product, cause fire or personal injury</li></ul>					

PRODUCT MAINTENANCE					
Failure to follow battery maintenance could seriously affect the performance and life span of the battery.					
<ul style="list-style-type: none"><li>Always place the battery unit on charge after each and every use, it cannot be over-charged.</li><li>If the lamp is stored, in order to prevent the degradation of battery, it should be re-charged every 2–3 months</li><li>The power pack / case have an LED battery status indicator. Press the 'press to test' button and the indicator will show green to indicate a high state of charge, amber to show partial charge and red to show the battery charge is low.</li><li>A flashing red LED indicates that the battery is in immediate need of charging.</li></ul>					

Battery replacement can be done by the end user. Alternatively, your local electrician can help you. If in doubt please contact your supplier, or call Nightsearcher; +44 (0)23 9238 9774.

WARRANTY					
NightSearcher products have been carefully tested and inspected before shipment and are guaranteed to be free from defective materials and workmanship for a period of 12 months from the date of purchase, provided that the enclosed instructions have been followed.					

Should you experience problems with your NightSearcher product, please return the item, complete with any chargers, to your place or purchase or contact NightSearcher Ltd direct.

If upon inspection it is found that the fault occurring is due to defective materials or workmanship, repairs will be carried out free of charge. This guarantee does not apply to normal wear and tear, nor does it cover any damage caused by misuse, careless or unsafe handling, alterations, accidents, or repairs attempted or made by any personnel without prior approval from NightSearcher Ltd.

Batteries and bulbs are consumable items and are not covered by this guarantee. Your NightSearcher guarantee is not effective unless you can produce a dated receipt of purchase.

Please note that this guarantee does not affect your statutory rights.

Votre système d'éclairage SOLARIS a été créé pour vous offrir un éclairage de longue durée qui couvrira vos besoins en éclairage intérieur ou extérieur où des prises sur secteur ne sont pas accessibles. Il fonctionne sans câbles sur le sol, est silencieux et rapide d'installation.

**Important: Merci de lire attentivement cette notice afin d'obtenir la meilleure performance de ce produit en toute sécurité.**

Les informations contenues dans ce manuel sont exactes au moment de l'impression, cependant Nightsearcher conserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques dans le but d'amélioration.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES					
SOLARIS 3500					
	LITE	SOLO	DUO 24	DUO 38	QUATTRO
Puissance en lumens	3500/2000 lm	3500/4000 lm	7000/4000 lm	6000/4000 lm	14000/8000 lm
Source lumineuse	18x CREE® LEDs				
Autonomie en heures	6h Full	9h Full	4.5h Full	7h Full	3h 30 Full
Batterie	13h Half	18h Half	9h Half	14.5hrs Half	7h Half
	26h Flashing	36hFlashing	18h Flashing	29h Flashing	14h flashing
	600hStandby	900hStandby	450hStandby	750h Standby	375hstandby
	12V 17 A/h	12V 24 A/h	12V 24 A/h	12V 38 A/h	12V 38A/h
	lead acid	lead acid	lead acid	lead acid	lead acid
Temps de charge	5h	7h	7h	10h	10h
Tête (mm)	L300 x W58 x H248				
Valise (mm)	L250xW180	L455xW315	L455xW315	L665xW335	L665xW335
Poids (kg)	10.7	16.4	19.3	32	35
Référence	NSSOLARISLITE	NSSOLARIS1	NSSOLARIS2	NSSOLARIS2-38	NSSOLARIS4

SOLARIS 6000					
	LITE – 6K	SOLO – 6K	DUO 24 – 6K	DUO 38 6K	QUATTRO 6K
Puissance en lumens	6000 / 3000 lm	6000 / 3000 lm	12000 / 6000 lm	12000 / 6000 lm	24000 / 12000 lm
Autonomie en heures	2hr45 (High)	2h45 (High)	1h20 (High)	2h30 (High)	1h15 (high)
Temps de charge	45m (reducing )	1h15 (reducing)	45m (reducing)	2h15 (reducing)	1h (reducing)

Alors que chaque effort a été pris pour s'assurer que l'exactitude des informations fournies dans cette brochure sont correctes au moment de l'impression, la politique Nightsearcher des améliorations continues, détermine le droit de modifier les spécifications sans préavis.

MISE EN PLACE DU PRODUIT					
<ul style="list-style-type: none"><li>Monter la tête directement sur le bloc d'alimentation, ou sur le mât extensible, et l'orienter dans la direction voulue. Si montée sur le mât, la lampe peut s'élever en attendant la partie supérieure en premier. Verrouiller en refermant la fixation de sécurité. Continuer de la même manière pour la partie inférieure du mât. Lors de l'extension ou de la rétraction du mât, l'utilisateur devrait toujours retenir fermement les parties coulissantes avant d'ouvrir ou de fermer les verrous de sécurité afin d'éviter le risque de chute soudaine.</li><li>Lorsque la lampe est à la hauteur voulue, connecter le câble en spirale au bloc d'alimentation et allumer. L'interrupteur se trouve à gauche en dessous de la tête.</li><li>Presser une fois sur l'interrupteur pour la haute intensité, une deuxième fois pour la basse intensité, et une troisième fois pour le mode clignotant. Appuyer une fois de plus sur l'interrupteur pour le mode localisation: deux LEDs rouges s'allumeront permettant de localiser la lampe dans l'obscurité la plus complète.</li><li>Appuyer de nouveau sur l'interrupteur pour éteindre la lampe.</li></ul>					

INSTRUCTIONS DE CHARGE					
Votre Solaris doit être rechargé avant d'être utilisé pour la première fois. Toujours recharger le Solaris après chaque utilisation, la lampe peut rester en charge de manière permanente sans endommager la batterie. Lorsque la lampe n'est pas utilisée pour une longue période, elle doit être rechargée tous les deux à trois mois, car les batteries perdent de leur charge au cours du temps.Ne jamais laisser la batterie dans un état de décharge, cela endommagerait sa performance et sa durée de vie.					

Pour recharger, connecter le chargeur au secteur: la LED sur le chargeur s'allumera de couleur vert pour indiquer la présence de courant électrique. Brancher le chargeur sur le bloc d'alimentation de la lampe: la LED du chargeur deviendra orange pour indiquer que la lampe est en charge. La LED deviendra verte lorsque la lampe sera complètement rechargée.

Chargeur Nightsearcher Solaris; **Puissance d'entrée** – 100V – 240V AC, 50 Hz **Puissance de sortie** – 12volts DC

MAINTENANCE					
Le bloc d'alimentation possède des LEDs indiquant le niveau de charge de la batterie. Lorsque le bouton testeur est pressé, la LED verte s'allumera si la batterie est complètement rechargée, la jaune s'allumera si la batterie est partiellement déchargée, et la rouge s'allumera si la batterie est complètement déchargée. La LED rouge clignotera lorsque le niveau de la batterie sera trop bas et qu'elle nécessite d'être mise en charge. Elle continuera de clignoter jusqu'à ce que la lampe soit mise en charge. Elle clignotera également lorsque la lampe est stockée et non utilisée, afin de montrer que la batterie a besoin d'être rechargée. Si la batterie doit être remplacée, l'utilisateur peut le faire lui-même ou se faire aider par un électricien. En cas de doute, s'adresser à un revendeur ou à Nightsearcher Ltd.					
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT					
Les consommateurs doivent rapporter les appareils électriques et électroniques en fin de vie, de même que leurs composants, comme par exemple les ampoules et batteries, à un revendeur, à un fabricant ou à un centre de collecte. Ces appareils n'ont pas leur place dans les sacs à déchets. Renseignez-vous auprès de votre organisme local ou de votre détaillant pour obtenir des informations sur le recyclage.					
GARANTIE					
Les produits Nightsearcher sont soigneusement testés et inspectés avant expédition et ont une garantie sur les pièces et la main d'œuvre de 12 mois à partir de la date d'achat, à condition que les instructions d'utilisation aient été suivies.					

En cas de problème, merci de retourner le kit complet avec chargeur à votre revendeur ou de contacter Nightsearcher Ltd à l'adresse ci-dessous. Si après inspection, il apparaît que le défaut provient d'un composant défectueux ou d'une erreur de fabrication, la réparation sera effectuée gratuitement. Cette garantie ne s'applique pas à l'usure normale résultant de l'utilisation de la lampe, dommages, négligence ou altération du bien sans approbation de Nightsearcher Ltd. La garantie ne s'applique pas aux ampoules qui sont des produits consommables.

Votre garantie Nightsearcher ne sera valable que si vous pouvez prouver que le produit a été acheté il y a moins de 12 mois grâce à un reçu ou une facture.

Merci de noter que cette garantie n'affecte en rien les droits statutaires des clients.

Bevor Sie Ihr Produkt Nightsearcher, lesen Sie bitte dieses Handbuch enthält es wichtige Informationen zur Sicherheit und Bedienungsanleitung. Entsprechend dieser Empfehlung wird dazu beitragen sicherzustellen, dass Ihr Produkt, um ihr maximales Potenzial betreibt.

Ihre Solaris Flutlicht wurde entwickelt, um Ihnen mit langer Dauer und leistungsstarke Flutlichtanlage, die am Außen-und Innenbeleuchtung Anforderungen gerecht zu werden, wo es keine Steckdose zur Verfügung stellen. Es ist frei von Schleppkabel, Laufruhe und schnell installiert.

SPEZIFIKATION					
SOLARIS 3500					
	LITE	SOLO	DUO 24	DUO 38	QUATTRO
Lichtleistung lumens	3500/2000	3500/2000	7000/4000	7000/2000	14000/8000
Lichtquelle	18x CREE® LEDs				
Laufzeit	6h Full	9h Full	4.5h Full	7h Full	3h 30 Full
	13h Half	18h Half	9h Half	14.5hrs Half	7h Half
	26h Flashing	36h Flashing	18h Flashing	29h Flashing	14h flashing
	600h Standby	900h Standby	450h Standby	750h Standby	375h Standby
	standby				
Batterie	12V 17 A/h	12V 24 A/h	12V 24 A/h	12V 38 A/h	12V 38A/h
	lead acid	lead acid	lead acid	lead acid	lead acid
Ladezeit	5h	7h	7h	10h	10h
Kopfgröße	L300 x W58 x H248mm				
Gehäusegröße (mm)	L250xW180	L455xW315	L455xW315	L665xW335	L665xW335
Gewicht (kg)	x H140	xH365	xH365	xH500	xH500
	10.7	16.4	19.3	32	35
Teilenummer	NSSOLARISLITE	NSSOLARIS1	NSSOLARIS2	NSSOLARIS2-38	NSSOLARIS4

SOLARIS 6000					
	LITE – 6K	SOLO – 6K	DUO 24 – 6K	DUO 38 6K	QUATTRO 6K
Lichtleistung	6000/3000 lm	6000/3000 lm	12000/6000 lm	12000/6000 lm	24000/12000 lm
Laufzeit	2h45(High)	2h45 (High)	1h20 (High)	2h30 (High)	1h15 (high)
	45(reducing)	1h15(reducing)	45m (reducing)	2h15 (reducing)	1h (reducing)

Obwohl alle Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass die Richtigkeit der Angaben in dieser Broschüre vorgelegten Angaben korrekt sind zum Zeitpunkt der Drucklegung, bestimmt die Nightsearcher Politik der kontinuierlichen Verbesserung, das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung ändern.

ON / OFF MODE & BETRIEB					
Drücken Sie einmal für volle Power> Drücken Sie zweimal für halbe Leistung> dreimal blinkt> Presse viermal für Standby *> Presse fünfmal und das Licht auszuschalten wird * STANDBY – das blinkt zwei kleine "find me" rote LEDs, damit das Licht auf OFF in völlig dunklen Zustand verlassen werden.					

PRODUKT–SETUP					
Der Leuchtenkopf kann direkt in das Netzteil Behälter montiert werden oder an der ausziehbaren Stange.					
<ul style="list-style-type: none"><li>Setzen Sie Verlängerungsstange in das Netzteil Behälter und durch Anziehen des Handrades.</li><li>Setzen Sie Lampenkopf auf die Erweiterung polige Steckbuche und sichern in der gleichen Weise. Heben Sie Leuchtenkopf und Verlängerungsstange durch die Erweiterung der Sektionen und Sicherung jeden Abschnitt bis die gewünschte Höhe erforderlich ist.</li><li>Stellen Sie das Licht auf den gewünschten Winkel und verbinden Sie das Kabel an das Netzteil Ausgangsbuche und einschalten.</li><li>Die auf Aus–Schalter ist ein Taster auf der linken unteren Ecke des Lichts Kopf.</li></ul>					

LADEN EINES AKKUS					
Eingang 100V – 240V AC, 50 Hz / Ausgang – 12 Volt DC					
<ul style="list-style-type: none"><li>Schließen Sie das Ladegerät in der Netzspannung und schalten Sie an der Steckdose. Die LED am Ladegerät leuchtet grün, um anzuzeigen, Netzspannung vorhanden.</li><li>Schließen Sie das Ladegerät in die Ladebuche des Netzteils die LED wird zeigen, amber / orange, um anzuzeigen, ist das Gerät unter Last. Die LED leuchtet grün, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.</li><li>Verwenden Sie keine Ladegeräte andere als die zur Verfügung gestellt. Andernfalls könnte das Gerät beschädigen, einen Brand oder Verletzungen</li></ul>					

PRODUKT PFLEGE					
Bei Nichtbeachtung Akkupflege folgen könnte ernsthafte Auswirkungen auf die Leistung und Lebensdauer der Batterie.					
<ul style="list-style-type: none"><li>Stellen Sie den Akku-Einheit gegen Gebühr nach jedem Gebrauch, kann er nicht überladen werden.</li><li>Wenn die Lampe gespeichert ist, um die Verschlechterung der Batterie zu verhindern, ist es wieder aufgeladen werden sollte alle 2–3 Monate</li><li>Das Netzteil / Gehäuse haben eine LED-Batterieanzeige. Drücken Sie die Taste "drücken, um Test"–Taste und die Anzeige zeigt grün, um einen hohen Ladezustand anzeigen, bernsteinfarben bis Partialladung und rot zeigen, um zu zeigen, der Ladezustand der Batterie niedrig ist.</li><li>Eine blinkende rote LED zeigt an, dass die Batterie in unmittelbare Notwendigkeit des Ladens ist.</li></ul>					
Der Batteriewechsel kann vom Endverbraucher vorgenommen werden. Alternativ können Sie Ihren örtlichen Elektriker helfen. Im Zweifelsfall bitte an Ihren Lieferanten, oder rufen Sie Nightsearcher; +44 (0) 23 9238 9774.					

GARANTIE					
Nightsearcher Produkte wurden sorgfältig getestet und überprüft vor dem Versand und sind garantiert frei von Material-und Herstellungsfehler für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Datum des Kaufs, sofern die beiliegende Anleitung befolgt worden sind.					

Sollten Sie Probleme mit Ihrem Produkt Nightsearcher, senden Sie das Element, komplett mit allen Ladegeräten, um Ihren Platz oder zum Kauf oder kontaktieren Sie direkt Nightsearcher Ltd.

Wenn bei einer Überprüfung festgestellt wird, dass der Fehler, welche aufgrund Material-oder Verarbeitungsfehler ist, werden Reparaturen kostenlos durchgeführt werden. Diese Garantie bezieht sich nicht auf normalen Verschleiß und Verschleiß, noch für Schäden durch falsche Benutzung, nachlässige oder unsichere Handhabung, Veränderungen, Unfälle, Reparaturen oder versucht oder gemacht durch irgendwelche Personal ohne vorherige Zustimmung Nightsearcher Ltd Batterien und Glühlampen sind Verschleißteile und fallen nicht unter diese Garantie. Ihre Nightsearcher Garantie ist nicht wirksam, wenn Sie einen datierten Kaufbeleg produzieren kann.

Bitte beachten Sie, dass diese Garantie nicht berührt Ihre gesetzlichen Rechte.

Su proyector recargable Solaris ha sido concebido para ofrecerle una iluminación de larga duración en interiores o exteriores dónde la red no sea accesible. Con un funcionamiento silencioso, no presenta peligros con cables por el suelo, no emite calor y su instalación es muy fácil.

**Importante: Por favor leer atentamente este manual para obtener las mejores prestaciones de este producto y usarlo respetando las condiciones de seguridad.**

Las informaciones contenidas en este manual son correctas en el momento de su impresión. Nightsearcher se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características para mejoraciones.

ESPECIFICATION TECNICAS					
SOLARIS 3500					
	LITE	SOLO	DUO 24	DUO 38	QUATTRO
Potencia en lumens	3500/2000	3500/2000	7000/4000	7000/3000	14000/8000
Source lumineuse	18x CREE® LEDs				
Autonomie en heures	6h Alta	9h Alta	4.5h Alta	7h Alta	3h 30 Alta
Batterie	13h Baja	18h Baja	9h Baja	14.5h Baja	7h Baja
	26h intermitente	36h intermitente	18h intermitente	29h intermitente	14h intermitente
	600h en espera	900h en espera	450h en espera	750h en espera	375h en espera
	12V 17 A/h	12V 24 A/h	12V 24 A/h	12V 38 A/h	12V 38A/h
	lead acid	lead acid	lead acid	lead acid	lead acid
Temps de charge	5h	7h	7h	10h	10h
Tête (mm)	L300 x W58 x H248				
Valise (mm)	L250xW180	L455xW315	L455xW315	L665xW335	L665xW335
Poids (kg)	x H140	xH365	xH365	xH500	xH500
	10.7	16.4	19.3	32	3